

Manuelles Update durchführen:

FRITZ!OS herunterladen:

Laden Sie das Update an einem Computer mit Internetzugang herunter:

1. Rufen Sie im Internetbrowser (z.B. Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome) die Adresse <http://www.m-net.de/service/downloads> auf.
2. Laden Sie die angebotene Version des FRITZ!OS für Ihre FRITZ!Box mit der Dateiendung ".image" auf den Computer herunter.

Aktuelles FRITZ!OS installieren:

3. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box mit Ihrem Internetbrowser auf. Geben Sie dazu in der Adressleiste <http://fritz.box> oder <http://169.254.1.1> ein.
4. Überprüfen Sie, ob die "Erweiterte Ansicht" der Benutzeroberfläche (unten/mittig) aktiv ist. Wenn die "Standard-Ansicht" aktiv ist, klicken auf den Link "Ansicht: Standard", um die "Erweiterte Ansicht" zu aktivieren.
5. Klicken Sie in dem Menü links auf "System".
6. Klicken Sie im Menü "System" auf "Update" bzw. "Firmware-Update".
7. Klicken Sie auf die Registerkarte "FRITZ!OS-Datei" bzw. "Firmware-Datei".
8. Klicken Sie auf "Einstellungen sichern" und speichern die angegebene Sicherungsdatei auf Ihrem Computer.
9. Wählen Sie über die Schaltfläche "Durchsuchen..." die Update-Datei aus, die Sie heruntergeladen haben (Image-Datei).
10. Klicken Sie auf "Update starten". Das Update wird jetzt auf die FRITZ!Box übertragen. Wenn die "INFO"-LED nicht mehr blinkt, ist die Aktualisierung abgeschlossen. Ihre FRITZ!Box startet nach dem Update automatisch neu.

ACHTUNG! Trennen Sie während der Durchführung des Updates nie die Verbindung zwischen Computer und FRITZ!Box und ziehen Sie nie den Netzstecker, da eine Unterbrechung des Update-Vorganges die FRITZ!Box beschädigen könnte! Sollte die INFO-LED allerdings nach 10 Minuten noch blinken, trennen Sie Ihre FRITZ!Box für 5 Sekunden vom Stromnetz.